

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

PAPIER PEINT INTISSÉ, conseils de pose et recommandations :

• **Quelle sont les outils dont j'ai besoin pour poser mon papier peint ?**

Pour poser vos lés de façon optimale, nous vous conseillons d'avoir avec vous : de la colle spéciale pour papier peint intissé, un sceau en plastique, un rouleau ou un pinceau, une brosse de tapissier, un cordeau à tracer, une règle de maçon et un cutter.

• **Sur quelle surface puis-je poser mon lé ?**

La préparation des murs doit se faire en fonction de leur état ou de leur matière. Pour une adhérence maximale les murs doivent être lisses, propres et secs (c'est à dire non gras et sans poussière). Nous vous conseillons d'appliquer uniformément une sous-couche blanche.

• **Comment poser mon lé de papier peint ?**



- Définir l'emplacement de votre lé et tracer un trait verticale à l'aide d'un fil à plomb afin de poser le lé parfaitement vertical.



- Délimiter l'espace de votre panneau par un scotch de protection selon les dimensions de votre panneau.



- Préparer votre colle en remuant dans un sceau d'eau.

- Appliquer une couche mince de colle **sur le mur seulement**, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, dans la zone délimitée par les scotchs.



ATTENTION : Ne jamais encoller le papier peint intissé. L'intissé ne demande pas une grande quantité de colle pour adhérer. La colle ne doit pas être trop liquide et ne pas être appliqué en couche épaisse pour éviter de trop humidifier l'intissé.

- Décoller le scotch de protection avant de poser le lé.

- Appliquer le lé sur le mur en partant du point le plus haut puis en le déroulant de haut en bas. En cas de débord de colle, essuyer délicatement avec une éponge légèrement humide tout en évitant de trop humidifier l'intissé.



- Maroufler le lé avec une brosse délicate afin de chasser les bulles d'air pouvant se trouver entre le lé et le mur.

- Ajustez le lé en bas du mur et découper si nécessaire à l'aide d'une règle et d'un cutter.